

# Reinigungsanleitung Cento

## Was ist was?



- A Dampfhebel rechts
- B Produktwahltasten Gruppe 2
- C Manometer
- D Dampfschwert rechts
- E Tropfschale
- F Siebträger Brühgruppe 2
- G Display
- H Produktwahltasten Gruppe 1
- I Siebträger Brühgruppe 1
- J Heißwasserauslauf
- K Dampfschwert links
- L Hauptschalter
- M Heißwasserausgabe
- N Dampfhebel links
- O Tassenablage

## Brühgruppe reinigen

**Benötigte Reinigungsmittel: Coffema Reinigungspulver (Bestellnummer 5006), Blindscheibe (Bestellnummer Zo616)**

**1** Blindscheibe in den Siebträger einlegen. Einen Teelöffel Reinigungspulver auf die Blindscheibe geben. Siebträger in der zu reinigenden Brühgruppe einsetzen.

**2** Maschine am Hauptschalter ausschalten. Taste [1] und [4] der zu reinigenden Brühgruppe gedrückt halten und Maschine am Hauptschalter wieder einschalten.



**3** Das Display zeigt: GR X REINIGUNG. Die Reinigung startet und dauert ca. zwei Minuten.

**4** Reinigungsvorgang mehrmals nur mit Wasser (ohne Reinigungspulver) wiederholen, um alle Reinigerreste zu entfernen.

## Siebträger und Brühgruppe reinigen

**Benötigte Reinigungsmittel: Reinigungspinsel (Bestellnummer Zo624)**

1. Siebträger aus der Halterung nehmen.
2. Kaffeereste mit einem Pinsel aus dem Siebträger und der Brühgruppe entfernen.
3. Sieb und Siebträger unter laufendem Wasser gründlich abspülen.



## Gehäuse und Tropfschale reinigen

**Benötigte Reinigungsmittel: handelsübliches Geschirrspülmittel**

Wischen Sie die lackierten Gehäuseteile und Edelstahloberflächen mit einem weichen Tuch ab. Entfernen Sie Kaffeerückstände mit fettlösendem Reinigungsmittel und einem weichen Tuch.

Reinigen Sie die Tropfschale täglich gründlich mit Wasser und Reinigungsmittel.

## Empfohlene Reinigungsmittel

REINIGUNGSPULVER: 1 kg  
Bestellnummer: 5006

